

## PCB封装库的建立

对应物理器件













## 封装库(Footprint) - 器件通过封装库的焊盘安装在PCB板上



#### 重要的事情再说一遍-建库要仔细!

- · 严格参照元器件数据手册中的封装规格 来建
- · 与原理图要严格对应 封装的命名、管脚的编号
- 适合焊接、生产
- 打印出来跟实物对比验证



# PCB封装库的来源

- ·CAD工具自带的标准库(安装选装或官网下载)
- ·现有参考设计源图中提取
- · 半导体原厂(TI、ADI等)设计文件下载
- · 第三方网站下载 Ultra Librarian、SamsacSys
- ・自己创建




































### 元器件封装库的构成三元素

- · 焊盘 (形状、位置、编号)
- · 外形轮廓
- 丝印标注

· 3D模型 (STEP)










#### 焊盘 - Pad/Land


- · 选择焊盘类型 器件形状、大小、布置形式、振动、受热、受力等因素
- 泪滴状焊盘 发热且受力较大、电流较大
- 各元件焊盘孔的大小要按照元件引脚粗细分别编辑确定
- •注意焊盘和焊盘中心间距是否与器件管脚中心间距一致





Inner layer routing of differential pairs between thermal vias placed on a 1 mm snap grid


















#### 外形轮廓 - 元器件不能冲突,尤其是焊接、安装


















焊盘大小:管脚焊盘宽度同数据手册中一致或略宽


管脚长度略长于数据手册中器件的管脚长度








#### 封装库和原理图符号库的管脚编号要对应并有丝印标记




















## 通孔的器件封装库-注意管脚的粗细和形状










## 注意定位用的管脚 - 位置、编号、孔径、接地与否?















### 设定好原点





#### 明确、正确的丝印标注

























#### 打印同实物进行对比验证



#### 关于贸泽电子 - www.mouser.cn



- · 与非网/摩尔吧多年合作伙伴
- ・全球领先的电子元器件授权分销商
- · 700家原厂/500万现货库存
- · 小批量采购, 170元免邮费
- ・1-2周交货









